エッグウォール・シリーズのメンテナンスについて

- ①エッグウォールシリーズは表面に卵の殻が付着しているため雑巾で強くこすることは避けて下さい。
- ②汚れた場合には速やかに処理することが必要です。 おおむね下記の要領で処理することができますが、汚れの具合により落ちない場合もあります。
- ③ 中性洗剤や、塩素系漂白剤を使う際にはきれいな布を使用することになりますが、その場合でも、強くこすることは避けてください。あくまで力を入れずにトントンと押し取るようにしてください。
- ④塩素系漂白剤は水で2~3倍に稀釈してご使用下さい。使用後は乾いた布で吸い取って下さい。

方法	消しゴム	中性洗剤	塩素系漂白剤	タッチアップ材	チョーク	メラミン
種類						スポンジ
皮・合皮など	0	Δ	0	0	X	Δ
プラスチック	0	Δ	0	0	X	Δ
ゴム	0	Δ	0	0	X	Δ
手垢	0	0	0	0	Δ	Δ
キズ	×	×	×	0	Δ	×
すき間	×	×	×	×	0	×

○・・・除去できるか多少残る △・・・除去が難しい X・・・・使用不可

※シルクレイは、吸水性がよく汚れた液体は染み込むため、塩素系漂白剤での除去が困難です。 水を含ませたメラミンスポンジで落とせない場合は、タッチアップ材にて処理してください。

日本エムテクス株式会社